

SHARP



MX-2610/MX-3110/MX-4112



Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Wählen Sie zunächst im Touchdisplay das **Werkzeugsymbol** (Einstellungen).

Anschließend wählen Sie links „Einstellungen für System“ aus und darunter den Menüpunkt „Gesamtzählung“.

Sie können den Zählerstand für S/W gesamt und Vollfarbe gesamt ablesen oder auch über das Feld „Drucken“ ausdrucken.