

SHARP



MX-2614/MX-3114



Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Wählen Sie den „Menü“-punkt rechts unten am Bedienfeld.

Wählen Sie dann den Button „Gesamtzählung“.



Danach wählen Sie „Jobzählung“ zur Anzeige der Zählerstände jeweils S/W gesamt und Vollfarbe gesamt.

Sie können den Zählerstand auch ausdrucken.