

SHARP



MX-2640/MX-3640/MX-4140/MX-4141/MX-5141

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Wählen Sie zunächst im Touchdisplay das **Werkzeugsymbol** (Einstellungen).

Anschließend wählen Sie links „Einstellungen für System“ aus und darunter den Menüpunkt „Gesamtzählung“.

Sie können den Zählerstand für S/W gesamt und Vollfarbe gesamt ablesen oder auch über das Feld „Drucken“ ausdrucken.