

# SHARP



MX-6500

## Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Wählen Sie den Button „Gesamtzählung“ im Bedienfeld in der unteren Reihe, um die Zählerstände für S/W gesamt und Vollfarbe gesamt, abzulesen.