

SHARP



MX-B350W/MX-B450W

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Halten Sie die Taste „**KOPIE**“ oder „**COPY**“ unter dem Display gedrückt, während sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet. Der Zähler wird angezeigt.

Sie können den Zähler auch überprüfen, indem Sie die Taste „**Spezialfunktion**“ drücken und „Gesamtzähler“ auswählen.