



WF-M5298



1. auf das Zahnradsymbol „Einstellungen“/“Settings“ klicken
2. zur Anzeige der Zählerstände „Druckzähler“ auswählen und Zähler ablesen

Für einen Zählerausdruck im Menüpunkt „Druckerstatus/Drucken“ wählen; anschließend „Druckerstatusblatt“ und „Nutzungsverlaufsblatt“ und den Druck bestätigen.

Anzahl Seiten

<< Nach Funktion sortiert >>

Gesamtanzahl Seiten

12775