

HP E58650



1. zunächst nach links wischen bis zum Icon „Berichte“
2. anschließend auf „Konfiguration/Statusseiten“
3. einen Haken bei „Verbrauchsseite“ setzen
4. Zähleranzeige über den Monitor unten rechts oder Ausdruck über das Druckersymbol

Druckvorgänge (Letter/A4)

	Monochrom	Farbe			Gesamtfarbe	Gesamt
		Akzentfarbe	Allgemeine Büroarbeiten	Sonstiges		
Drucken	2,289.0	914.0	0.0	992.0	1,906.0	4,195.0
Kopieren	69.0	0.0	0.0	38.0	38.0	107.0
Fax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

