

# HP E776



1. zunächst nach links wischen bis zum Icon „Berichte“
2. anschließend auf „Konfiguration/Statusseiten“
3. einen Haken bei „Verbrauchsseite“ setzen
4. Zähleranzeige über den Monitor unten rechts oder Ausdruck über das Druckersymbol

	Monochrom	Farbe			Gesamtfarbe	Gesamt
		Akzentfarbe	Allgemeine Büroarbeiten	Sonstiges		
Drucken	2,289.0	914.0	0.0	992.0	1,906.0	4,195.0
Kopieren	69.0	0.0	0.0	38.0	38.0	107.0
Fax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

