



Samsung

SCX-4833



Typ A (einzeiliges Display)

1. Taste „Menü“ im Cursor-Rädchen über „OK“ auswählen
2. weiter mit den Pfeiltasten bis „Systemeinrichtung“
3. anschließend auf „Geräte-Setup“
4. „Berichte“ auswählen
5. bis zur Auswahl „Nutzungszähler“ und den Druck bestätigen

Typ B (mehrzeiliges Display)

1. Taste „Menü“ unterhalb des Cursor-Rädchens (linke Taste) auswählen
2. Anleitung von Typ A folgen (s. o.)

