



Sharp MX-B350W



1. die Taste „Fn“ (rechts unterhalb/neben dem Display) drücken
2. den Menüpunkt „Gesamtzählung“ auswählen
3. der Zählerstand wird angezeigt