



UTAX CD 5240L



1. zunächst die Taste „Systemmenü/Zähler“ (links am Rand) betätigen
2. mit den Pfeiltasten (rechts neben dem Display) zum Menüpunkt „Zähler“ blättern und mit „OK“ bestätigen
3. weiter zu „Druckseiten“
4. anschließend „nach Funktion“ wählen
5. nach rechts mit den Pfeiltasten bis „Gesamt“ (4. Seite)

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste „Systemmenü/Zähler“ betätigen
- b) den Menüpunkt „Listendruck“ auswählen
- c) weiter zu „Statusseite“ blättern
- d) als Nächstes „Bericht drucken“ und mit „Ja“ bestätigen

Zähler					
Kopieren					10663
Drucker					107862
FAX					13824
Gesamt					132349
Papierformat					
A4					132300
B5					0
A5					44
Folio					0
Legal					0
Letter					0
Statement					0
Andere1					4
Andere2					1
Gescannte Seiten					
Kopieren					8998
FAX					2903
Sonstige					23204
Gesamt					35105
Duplex	Simplex	2 auf 1	4 auf 1	1-auf-1	
35959	96390	166	0	132183	

