



UTAX

LP 3030



1. die Taste „MENU“, rechts unterhalb des Displays, betätigen
2. mit den Pfeiltasten bis „Seitenzähler“ und Pfeil nach rechts drücken
3. weiter mit den Pfeiltasten bis „Gedr. Seiten“ und der Zähler wird angezeigt
4. mit der Taste „MENU“ zum Standardmenü zurückkehren

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste „MENU“ drücken
- b) mit den Pfeiltasten bis „Statusseite drucken“
- c) auf „OK“ drücken und ein „?“ erscheint – mit „OK“ bestätigen und die Statusseite wird gedruckt

Zähler	
Druckseiten	3861
Papierformat	
A4	3861
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	0
Statement	0
Andere1	0
Andere2	0

