



UTAX

P-4536i MFP



1. zunächst die Taste „Systemmenü/Zähler“ (rechts oben neben dem Display) betätigen
2. den Menüpunkt „Zähler“ auswählen
3. als Nächstes „Druckseiten“ auswählen und der Gesamtzähler wird in der Zeile „Kopie/Druck (total)“ angezeigt

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste „Systemmenü/Zähler“ betätigen
- b) den Menüpunkt „Listendruck“ auswählen
- c) weiter zu „Bericht drucken“
- d) „Statusseite“ anwählen mit „Ja“ bestätigen

Zähler					
Kopieren					10663
Drucker					107862
FAX					13824
Gesamt					132349
Papierformat					
A4					132300
B5					0
A5					44
Folio					0
Legal					0
Letter					0
Statement					0
Andere1					4
Andere2					1
Gescannte Seiten					
Kopieren					8998
FAX					2903
Sonstige					23204
Gesamt					35105
Duplex	Simplex	2 auf 1	4 auf 1	1-auf-1	
35959	96390	166	0	132183	