



HP E786



1. zunächst nach links wischen bis zum Icon „Berichte“
2. anschließend auf „Konfiguration/Statusseiten“
3. einen Haken bei „Verbrauchsseite“ setzen
4. Zähleranzeige über den Monitor unten rechts oder Ausdruck über das Druckersymbol
5. mittig der Seite wird die Tabelle „Druckvorgänge (Letter/A4)“ benötigt; davon die Spalte „Monochrom“ und die Spalte „Gesamtfarbe“ (jeweils die Summe von Drucken, Kopieren und Fax)

Druckvorgänge (Letter/A4)

	Monochrom	Farbe				Gesamtfarbe	Gesamt
		Akzentfarbe	Allgemeine Büroarbeiten	Sonstiges			
Drucken	2,289.0	914.0	0.0	992.0	1,906.0	4,195.0	
Kopieren	69.0	0.0	0.0	38.0	38.0	107.0	
Fax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



PS: Wenn Sie die Front Ihres HP Kopierers auch mit Ihrem Firmenlogo oder in Farbe gestalten möchten, melden Sie sich gern bei uns!