

Sharp BP-70M45





1. Wählen Sie im unteren Bereich des Displays den Button "Gesamtzählung", zur Anzeige der Zählerstände (jeweils S/W gesamt und Vollfarbe gesamt), anklicken

Alternativ können die Zählerstände folgendermaßen ausdruckt werden:

- a) im unteren Bereich des Displays auf "Einstellungen"/"Settings" gehen
- b) anschließend auf den 1. Reiter "Status"
- c) links im Menü auf "Gesamtzählung"
- d) den Druck, mittig des Bildschirms, bestätigen

	🗙 Einstellungen			,	Abbrechen			Auftragsstate	JS
\rightarrow	Status	Kontrolle der Benutzer		Einstellungen für System				Administrator-L	ogin
		Q	Status 🔨	Samtzählung					
	Geräteidentifikation		Gesamtzählung						
	③ Gesamtzählung		Drucken Update						
	Gerätestatus		Aktualisie	erte Uhrzeit:	2021/1	0/11 14:5	51:29		
	Netzwerkstatus		Gesamtzählung			Zählernummer			
	Firmware-Version Schw			hwarana			22		
	(Vollfarbe			108				
	Datenliste								
	Liste für Benutzer								
	Liste für Administrator	T						∧ Seitenanfang	•