



Sharp MX-C300



1. Taste „Fn“ drücken
2. mit der Pfeiltaste „unten“ 7x drücken bis <Listendr.>, dann „ok“
3. erneut mit Pfeil „unten“ 3x bis <Ges. Kun.eins.li>, dann „ok“
4. Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen „Gesamtzähler 2. Seite“ wird gedruckt
5. zurück mit „CA“ Taste