

UTAX P-C3060dn





- 1. zunächst die Taste "MENU" drücken
- 2. mit den Pfeiltasten (rauf/runter) bis zur Auswahl "Zähler"
- 3. dann Pfeil nach rechts und Pfeiltasten (ein oder mehrmals rauf) bis "Farbe" erscheint
- 4. zurück zum Hauptmenü mit der Menütaste "MENU"
- 5. gleiche Schritte dann noch einmal für "Schwarz/Weiß"

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Pfeil nach rechts drücken bis "Service" angezeigt wird
- b) Pfeil rauf oder runter drücken bis "Statusseite drucken" erscheint
- c) "OK" betätigen und ein "?" erscheint
- d) erneut "OK" drücken und die Statusseite wird ausgedruckt

ähler	Fa	arbe 🗸 S	/W (Gesamt
Druckseiten		6493	4250	10743
Papierfor	mat			
A4		6493	4250	10743
B5		0	0	0
A5		0	0	0
Folio		0	0	0
Legal		0	0	0
Letter		0	0	0
Statement		0	0	0
Andere1		0	0	0
Andere2		0	0	0
Duplex	Simplex	2-auf-1	4-auf-1	1-auf-1
0	10743	0	0	10743