

## UTAX P-C3560dn





- 1. zunächst die Taste "Menü" (links unterhalb des Displays) betätigen
- 2. mit den Pfeiltasten bis "Zähler" und mit "OK" bestätigen, um die Zählerstände anzeigen zu lassen

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste "Menü" (links unterhalb des Displays) betätigen
- b) den Menüpunkt "Listendruck" auswählen und mit "OK" bestätigen
- c) weiter mit den Pfeiltasten zur "Statusseite" und ebenfalls "OK" drücken
- d) für "Ja" die linke Taste direkt unterhalb des Displays wählen

Standard-Codesatz: Zähler Fa	rbe	BM PC-8	Gesamt	<b></b>
Druckseiten	6493	4250	10743	
Papierformat				
A4	6493	4250	10743	
B5	0	0	0	
A5	0	0	0	
Folio	0	0	0	
Legal	0	0	0	
Letter	0	0	0	
Statement	0	0	0	
Anderel	0	0	0	
Andere2	0	0	0	
Duplex Simplex	2-auf-1	4-auf-1	1-auf-1	
0 10743	0	0	10743	