


# EPSON



**WF-C20590**

## Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Betätigen Sie im Display zunächst den Menüpunkt „Einstellungen“ oder „Settings“ (Zahnradsymbol).

→

Für die Anzeige des Druckerzählers wählen Sie den Menüpunkt „Druckzähler“.

Um einen Zählerausdruck zu erhalten wählen Sie bitte den Menüpunkt „Druckerstatus/Drucken“, dann „Druckerstatusblatt“ und anschließend das „Nutzungsverlaufsblatt“. Danach bestätigen Sie den Druck.

Auf dem Ausdruck finden Sie die benötigten Zählerstände unter „Gesamtanzahl S&W-Seiten“ und „Gesamtanzahl Farbe-Seiten“ ca. mittig des 1. Blattes.

WF-C20590

EPSON  
EXCEED YOUR VISION

## Nutzungsverlaufsblatt

PAGE. 001  
13.08.2018 14:59

### Hardwarekonfiguration

Geräte-ID	WF-C20590 Series
Seriennummer	
MAC-Adresse	AC:18:26:FE:C8:22
< Hardware >	
Speicherkapazität	3136MByte
Kartenleser-Status	Verbunden (Karte gelesen)
< Version >	
Firmware	40.98.GA05I4
Haupt-Firmware	GA05I4
Netzwerk-Firmware	40.98
QPIT	QP130D14

### Nutzungsverlauf

Erstmaliger Druck 2018/1 /29

### Anzahl Seiten

<< Nach Funktion sortiert >>

Gesamtanzahl Seiten	4734
Gesamtanzahl S&W-Seiten	4360
Gesamtanzahl Farbe-Seiten	374
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten	473
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten	4261

<< Nach Papiergröße sortiert >>