

EPSON



WF-C5790

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Betätigen Sie im Display zunächst den Menüpunkt „Einstellungen“ oder „Settings“ (Zahnradsymbol).

Sollte Ihr Display aktuell so ausschauen wie auf dem Beispielbild, dann finden Sie den Menüpunkt auf der 2. Seite. Hierzu wischen mit dem Finger nach links über das Touchdisplay oder drücken den Pfeil nach rechts im Display.

Für die Anzeige des Druckerzählers wählen Sie den Menüpunkt „Druckzähler“.

Um einen Zählerausdruck zu erhalten wählen Sie bitte den Menüpunkt „Druckerstatus/Drucken“, dann „Druckerstatusblatt“ und anschließend das „Nutzungsverlaufsblatt“. Danach bestätigen Sie den Druck mit einer der Kopientaste (ob S/W oder Farbe wäre in diesem Fall egal).

Auf dem Ausdruck finden Sie die benötigten Zählerstände unter „Gesamtanzahl S&W-Seiten“ und „Gesamtanzahl Farbe-Seiten“ ca. mittig des 1. Blattes.

WF-C5790

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Nutzungsverlaufsblatt

PAGE. 001
08.08.2018 15:48

Hardwarekonfiguration

Geräte-ID	WF-C5790BA
Seriennummer	
MAC-Adresse	9C:AE:D3:AA:4E:91
< Hardware >	
Speicherkapazität	1024MByte
Kartenleser-Status	Getrennt
< Version >	
Firmware	16.51.CV14I3
Haupt-Firmware	CV14I3
Netzwerk-Firmware	16.51
QPIT	QP100226

Nutzungsverlauf

Erstmaliger Druck	2018/08/08
-------------------	------------

Anzahl Seiten

<< Nach Funktion sortiert >>

Gesamtanzahl Seiten	6
Gesamtanzahl S&W-Seiten	6
Gesamtanzahl Farbe-Seiten	0
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten	0
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten	6

<< Nach Papiergröße sortiert >>
