

# EPSON



## WP-4515

### Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Betätigen Sie die Taste „Setup“ (Werkzeugsymbole) und gehen mit den Pfeiltasten (rauf/runter) bis zur Auswahl „Statusblatt drucken“ und drücken die Kopientaste (S/W oder Color wäre in dem Fall egal).

Auf dem Ausdruck finden Sie die benötigten Zählerstände unter „Color Pages“ und „B/W Pages“.

HHHH Epson Status Sheet HHHH

Printer Name	WP-4515 Series
Serial Number	
Firmware Version	GE18I5.81.81

→ Total Pages	10819
Color Pages	2084
B/W Pages	8735

<Paper Size Loaded>	
Cassette 1	A4
Rear MP Tray	A4

<Printer Setup>	
Dry Time	Standard