


SHARP



AR-M200/AR-M201

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Drücken Sie zunächst die Taste „Menü“ am Bedienfeld.

Gehen Sie dann mit den Pfeiltasten (rechts neben der „Menü“-Taste) bis zur Meldung „Gesamtzähler“. Bestätigen Sie mit „OK“.

Für die Zählerabrechnung wird der Wert hinter „Vollst. Ausgabe“ benötigt.