


# SHARP



MX-B350P/MX-450P

## Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Drücken Sie die Taste „Fn“ im rechten Teil des Bedienfeldes.

Anschließend wählen Sie den Menüpunkt „Gesamtzählung“, zur Anzeige des Zählerstandes.