

SHARP



MX-C300P

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Drücken Sie die Taste „Fn“
im rechten Teil des Bedienfeldes.
Anschließend wählen Sie
den Menüpunkt „Gesamtzählung“,
zur Anzeige des Zählerstandes.