

SHARP



**MX-M182/MX-M200/
MX-M232**

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Drücken Sie zunächst die Taste „Spezialfunktion“ links neben dem Bedienfeld.

Gehen Sie dann mit den Pfeiltasten (rechts neben dem Display) nach oben/unten bis zur Auswahl „Gesamtzähler“ und bestätigen mit „OK“.