




# WF-5110



1. mit der Pfeiltaste nach unten bis zum Menüpunkt „Druckerstatusblatt“
2. anschließend weiter bis „Nutzungsverlaufsblatt“
3. Bestätigung durch Drücken der Kopien-Taste (B&W oder Color)
4. Mittig des Ausdruckes befinden sich jeweils die Zähler für „S&W“ und „Farbe“



Anzahl Seiten	
< Nach Funktion sortiert >	
Gesamt	69187
S&W	37369
Farbe	31818
2-seitig	2838
1-seitig	66349
Temp. Druck mit Schwarz-Tinte	0