



WF-C5790



1. zunächst mittig im Display mit dem Pfeil auf die zweite Seite blättern
2. auf das Zahnradsymbol „Einstellungen“/“Settings“ klicken
3. zur Anzeige der Zählerstände „Druckzähler“ auswählen und Zähler ablesen

Für einen Zählerausdruck im Menüpunkt „Druckerstatus/Drucken“ wählen; anschließend „Druckerstatusblatt“ und „Nutzungsverlaufsblatt“ und den Druck bestätigen.

Anzahl Seiten

<< Nach Funktion sortiert >>

Gesamtanzahl Seiten	12775
Gesamtanzahl S&W-Seiten	7998
Gesamtanzahl Farbe-Seiten	4777
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten	93
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten	12682