



WF-C878R



1. zunächst mittig im Display mit dem Pfeil auf die zweite Seite blättern
2. auf das Zahnradsymbol „Einstellungen“/“Settings“ klicken
3. zur Anzeige der Zählerstände „Druckzähler“ auswählen und Zähler ablesen

Für einen Zählerausdruck im Menüpunkt „Druckerstatus/Drucken“ wählen; anschließend „Druckerstatusblatt“ und „Nutzungsverlaufsblatt“ und den Druck bestätigen.

Nutzungsverlauf
Erstmaliger Druck:2021/10/01

Anzahl Seiten
<< Nach Funktion sortiert >>
Gesamtanzahl Seiten:6
Gesamtanzahl Farbe-Seiten:0
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten:2

Gesamtanzahl S&W-Seiten:6
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten:4