



WF-M5799



1. zunächst mittig im Display mit dem Pfeil auf die zweite Seite blättern
2. auf das Zahnradsymbol „Einstellungen“/“Settings“ klicken
3. zur Anzeige der Zählerstände „Druckzähler“ auswählen und Zähler ablesen

Für einen Zählerausdruck im Menüpunkt „Druckerstatus/Drucken“ wählen; anschließend „Druckerstatusblatt“ und „Nutzungsverlaufsblatt“ und den Druck bestätigen.

Anzahl Seiten

<< Nach Funktion sortiert >>

→ Gesamtanzahl Seiten

12775