

WF-R5690



1. „Setup“ (Werkzeugsymbol) – sollte dies nicht sichtbar sein, in der unteren Zeile auf „Mehr“/„More“ auswählen
2. als Nächstes „Druckerstatusblatt“ und anschließend „Nutzungsverlaufsblatt“
3. Bestätigung durch Drücken der Kopien-Taste (B&W oder Color)
4. Mittig des Ausdruckes befinden sich jeweils die Zähler für „S&W“ und „Farbe“

Anzahl Seiten

< Nach Funktion sortiert >

Gesamt	32605
S&W	20140
Farbe	12465
2-seitig	330
1-seitig	32275
Temp. Druck mit Schwarz-Tinte	5