





Samsung CLX-6260



1. zunächst den Button „Setup“ (Zahnradsymbol) wählen
2. anschließend bis zum Menüpunkt „Geräte-Setup“ blättern
3. weiter bis „Bericht“
4. den Punkt „Nutzungszähler“ auswählen und den Druck bestätigen
5. die jeweiligen Gesamtzähler befinden sich rechts in der Spalte „Gesamt“ aus den Zeilen „S/W – Gesamt“ und „Farbe – Gesamt“



Nutzung insg	Druck	Kopie	Faxdruck	Bericht	Gesamt
S/W Simplex	10802	1607	0	43	12452
Duplex	388	4	0	0	392
S/W - Gesamt	11190	1611	0	43	12844
Farbe Simplex	9548	244	0	4	9796
Duplex	424	0	0	0	424
Farbe - Gesamt	9972	244	0	4	10220
Ausdrucke insg.	21162	1855	0	47	23064