



Samsung CLX-9251



1. Taste „Counter“/„Zähler“ rechts oben neben dem Displayfeld auswählen
2. in der Zeile „S/W Ges.“ und „Farbe Ges.“ werden jeweils rechts in der Spalte „Ges.“ die Gesamtzähler angezeigt

Alternativ kann der Zähler auch über den Button „Drucken“ unten rechts ausgedruckt werden.

Gerät	Benutzer				
Gesamtnutz.	Drucken	Kopie	Faxdruck	Bericht	Ges.
S/W Simplex	56	11	2	11	80
S/W Duplex	60	8	0	0	68
S/W Ges.	116	19	2	11	148
Farbe Simplex	167	28	0	0	195
Farbe Duplex	610	56	0	0	666
Farbe Ges.	777	84	0	0	777