




# Samsung SL-C3010



1. zunächst auf die Taste Menü im Cursorrad (über „OK“) drücken
2. „Information“ auswählen
3. anschließend zum Menüpunkt „Nutzungszähler“ blättern und den Druck bestätigen
4. die jeweiligen Gesamtzähler befinden sich rechts in der Spalte „Gesamt“ aus den Zeilen „S/W – Gesamt“ und „Farbe – Gesamt“



Nutzung insg	Druck	Kopie	Faxdruck	Bericht	Gesamt
S/W Simplex	10802	1607	0	43	12452
Duplex	388	4	0	0	392
<b>S/W – Gesamt</b>	<b>11190</b>	<b>1611</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>12844</b>
Farbe Simplex	9548	244	0	4	9796
Duplex	424	0	0	0	424
<b>Farbe – Gesamt</b>	<b>9972</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10220</b>
Ausdrucke insg.	21162	1855	0	47	23064