




Samsung SL-C4010



1. zunächst auf die Taste Menü im Cursorrad (über „OK“) drücken
2. „Information“ auswählen
3. anschließend zum Menüpunkt „Nutzungszähler“ blättern und den Druck bestätigen
4. die jeweiligen Gesamtzähler befinden sich rechts in der Spalte „Gesamt“ aus den Zeilen „S/W – Gesamt“ und „Farbe – Gesamt“



Nutzung insg	Druck	Kopie	Faxdruck	Bericht	Gesamt
S/W Simplex	10802	1607	0	43	12452
Duplex	388	4	0	0	392
S/W – Gesamt	11190	1611	0	43	12844
Farbe Simplex	9548	244	0	4	9796
Duplex	424	0	0	0	424
Farbe – Gesamt	9972	244	0	4	10220
Ausdrucke insg.	21162	1855	0	47	23064