



Samsung SL-M4080



1. Taste „Counter“/„Zähler“ rechts oben neben dem Displayfeld auswählen
2. in der Zeile „S/W Ges.“ wird rechts in der Spalte „Ges.“ der Gesamtzähler angezeigt

Alternativ kann der Zähler auch über den Button „Drucken“ unten rechts ausgedruckt werden.

Gerät Gesamtnutz.		Benutzer				
Gerät	Gesamtnutz.	Drucken	Kopie	Faxdruck	Bericht	Ges.
S/W Simplex		56	11	2	11	80
S/W Duplex		60	8	0	0	68
S/W Ges.		116	19	2	11	148