



Samsung

SL-M4583



1. im Display den Button „Zähler“ auswählen
2. der Gesamtzähler wird in der Zeile „Mono-Total“ rechts unter der Spalte „Ges.“ angezeigt

Über das Drucksymbol oben rechts kann die Zählerseite ausgedruckt werden.

