



Sharp AR-M160



1. zuerst die Taste „0“ am Ziffernblock gedrückt halten, um den Zählerstand anzeigen zu lassen
2. der Zähler wird in zwei Schritten zu je drei Zeichen nacheinander im Display angezeigt. z. B.: -12 345 = 12.345 Seiten