



Sharp MX-2610



Durch 2x schnelles Drücken der „Home“-Taste (Häuschen) werden die Zählerstände in einem Pop-Up Fenster angezeigt.

Alternativ können die Zählerstände auch folgendermaßen ausgedruckt werden:

1. zunächst die „Home“-Taste rechts neben dem Display betätigen
2. im unteren Bereich des Displays auf „Einstellungen“/„Settings“ gehen
3. anschließend links im Menü auf „Einstellungen für das System“
4. weiter zum Menüpunkt „Gesamtzählung“
5. den Druck, mittig des Bildschirms, bestätigen

Gesamtzählung	Zählernummer				
	Gesamt	Abdeckung: Niedrig	Abdeckung: Mittel	Abdeckung: Hoch	Sonstige
Schwarzweiß	548219	2664	485497	2373	17685
Vollfarbe	136074	10172	22021	3877	4
Zweifarbige	0	0	0	0	0
Eine Farbe	0	0	0	0	0