



UTAX 2507ci



1. die Taste „Zähler“, mittig links unter dem Display, betätigen und der Zähler wird angezeigt

Alternativ kann der Zähler unten links in der Zähleranzeige, über „Statusseite drucken“ gedruckt werden.

Druckseiten				
	Kopieren	Drucker	FAX	Gesamt
S/W:	212225	175125	18699	406049
Mehrfarbig:	2336	91073	-----	93409
Eine Farbe:	0	-----	-----	0
Gesamt:	214561	266198	18699	499458

Scan-Seiten				
	Kopieren	FAX	Andere	Gesamt
Originale:	200800	19323	119623	339746

Buttons: Statusseite drucken, Druckseiten nach Pap.form., Gedruckte Seiten n. Layout, Schließen

Zähler	Farbe	Eine Farbe	S/W	Gesamt
Kopieren	2336	0	212225	214561
Drucker	91073	-	175125	266198
FAX	-	-	18699	18699
Gesamt	93409	0	406049	499458
Papierformat				
A3	926	0	128	1054
B4	0	0	0	0
A4	92119	0	405682	497801
B5	4	0	1	5
A5	183	0	223	406
Folio	0	0	0	0
Ledger	0	0	0	0
Legal	0	0	0	0
Letter	0	0	0	0
Statement	0	0	0	0
Banner 1	0	0	0	0
Banner 2	0	0	0	0
Andere1	76	0	12	88
Andere2	101	0	3	104
Gesamte Seiten				
Kopieren			200800	
FAX			19323	
Sonstige			119623	
Gesamt			339746	
Duplex Simplex 2-auf-1 4-auf-1 1-auf-1				
51417	448041	62	15	499381