




UTAX 300ci



1. zunächst die Taste „Systemmenü/Zähler“ (rechts unten am Rand) betätigen
2. den Menüpunkt „Zähler“ auswählen
3. als Nächstes „Druckseiten“ auswählen und die Gesamtzähler für S/W und mehrfarbig (Farbe) werden angezeigt

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste „Systemmenü/Zähler“ betätigen
- b) den Menüpunkt „Listendruck“ auswählen
- c) weiter zu „Bericht drucken“
- d) „Statusseite anwählen und mit „Ja“ bestätigen



Zähler	Farbe	Eine Farbe	S/W	Gesamt
Kopieren	2336	0	212225	214561
Drucker	91073	-	175125	266198
FAX	-	-	18699	18699
Gesamt	93409	0	406049	499458
Papierformat				
A3	926	0	128	1054
B4	0	0	0	0
A4	92119	0	405682	497801
B5	4	0	1	5
A5	183	0	223	406
Folio	0	0	0	0
Ledger	0	0	0	0
Legal	0	0	0	0
Letter	0	0	0	0
Statement	0	0	0	0
Banner 1	0	0	0	0
Banner 2	0	0	0	0
Anderer1	76	0	12	88
Anderer2	101	0	3	104
Gesamte Seiten				
Kopieren			200800	
FAX			19323	
Sonstige			119623	
Gesamt			339746	
Duplex				
51417	Simplex	2-auf-1	4-auf-1	1-auf-1
	448041	62	15	499381