




UTAX 3262i



1. die Taste „Zähler“, mittig links unter dem Display, betätigen und der Zähler wird angezeigt

Alternativ kann der Zähler unten links in der Zähleranzeige, über „Statusseite drucken“ gedruckt werden.



Zähler				
Kopieren	10663			
Drucker	107862			
FAX	13824			
Gesamt	132349			
Papierformat				
A4	132300			
B5	0			
A5	44			
Folio	0			
Legal	0			
Letter	0			
Statement	0			
Andere1	4			
Andere2	1			
Gescannte Seiten				
Kopieren	8998			
FAX	2903			
Sonstige	23204			
Gesamt	35105			
Duplex	Simplex	2 auf 1	4 auf 1	1-auf-1
35959	96390	166	0	132183