



# UTAX CD 1120



1. die Taste „Systemmenü/Zähler“ (auf dem Bedienfeld links oben) betätigen
2. mit den Pfeiltasten bis „Zähler prüfen“ gehen und „Eingabe“ drücken
3. mit den Pfeiltasten weiter bis „Ausgabe-Zähler“ und erneut „Eingabe“ wählen
4. der Zähler wird unter „Druck/Kopie gesamt“ angezeigt
5. nach dem Anzeigen mit den Pfeiltasten bis „Ende“ und mit „Eingabe“ bestätigen
6. Taste „Reset“/„Zurücks.“ drücken, um zum Home-Menü zurückzugelangen

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste „Systemmenü/Zähler drücken
- b) mit den Pfeiltasten bis „Zähler prüfen“ und mit „Eingabe“ bestätigen
- c) weiter mit den Pfeiltasten bis „Zählerreport drucken“ und erneut „Eingabe“
- d) Taste „Reset“/„Zurücks.“ wählen, um ins Home-Menü zurückzugelangen



Zähler				
Kopieren				10663
Drucker				107862
FAX				13824
<b>Gesamt</b>				<b>132349</b>
Papierformat				
A4				132300
B5				0
A5				44
Folio				0
Legal				0
Letter				0
Statement				0
Andere1				4
Andere2				1
Gesamte Seiten				
Kopieren				8998
FAX				2903
Sonstige				23204
<b>Gesamt</b>				<b>35105</b>
Duplex	Simplex	2 auf 1	4 auf 1	1-auf-1
35959	96390	166	0	132183