



UTAX CD 1218



1. die Taste „Systemmenü/Zähler“ (auf dem Bedienfeld links oben) betätigen
2. mit den Pfeiltasten bis „Zähler prüfen“ gehen und „Eingabe“ drücken
3. mit den Pfeiltasten weiter bis „Ausgabe-Zähler“ und erneut „Eingabe“ wählen
4. der Zähler wird unter „Druck/Kopie gesamt“ angezeigt
5. nach dem Anzeigen mit den Pfeiltasten bis „Ende“ und mit „Eingabe“ bestätigen
6. Taste „Reset“/“Zurücks.“ drücken, um zum Home-Menü zurückzugelangen

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste „Systemmenü/Zähler drücken
- b) mit den Pfeiltasten bis „Zähler prüfen“ und mit „Eingabe“ bestätigen
- c) weiter mit den Pfeiltasten bis „Zählerreport drucken“ und erneut „Eingabe“
- d) Taste „Reset“/“Zurücks.“ wählen, um ins Home-Menü zurückzugelangen



Zähler					
Kopieren					10663
Drucker					107862
FAX					13824
Gesamt					132349
Papierformat					
A4					132300
B5					0
A5					44
Folio					0
Legal					0
Letter					0
Statement					0
Andere1					4
Andere2					1
Gesamte Seiten					
Kopieren					8998
FAX					2903
Sonstige					23204
Gesamt					35105
Duplex	Simplex	2 auf 1	4 auf 1	1-auf-1	
35959	96390	166	0	132183	