



# UTAX CD 1222



1. die Taste „Systemmenü/Zähler“ (auf dem Bedienfeld links oben) betätigen
2. mit den Pfeiltasten bis „Zähler prüfen“ gehen und „Eingabe“ drücken
3. mit den Pfeiltasten weiter bis „Ausgabezähler“ und erneut „Eingabe“ wählen
4. der Zähler wird unter „Druck/Kopie gesamt“ angezeigt
5. nach dem Anzeigen mit den Pfeiltasten bis „Ende“ und mit „Eingabe“ bestätigen
6. Taste „Reset“/“Zurücks.“ drücken, um zum Home-Menü zurückzugelangen

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste „Systemmenü/Zähler drücken
- b) mit den Pfeiltasten bis „Zähler prüfen“ und mit „Eingabe“ bestätigen
- c) weiter mit den Pfeiltasten bis „Zählerreport drucken“ und erneut „Eingabe“
- d) Taste „Reset“/“Zurücks.“ wählen, um ins Home-Menü zurückzugelangen



Zähler				
Kopieren				10663
Drucker				107862
FAX				13824
<b>Gesamt</b>				<b>132349</b>
Papierformat				
A4				132300
B5				0
A5				44
Folio				0
Legal				0
Letter				0
Statement				0
Andere1				4
Andere2				1
Gesamte Seiten				
Kopieren				8998
FAX				2903
Sonstige				23204
<b>Gesamt</b>				<b>35105</b>
Duplex	Simplex	2 auf 1	4 auf 1	1-auf-1
35959	96390	166	0	132183