



# UTAX

# LP 3240



1. zunächst die Taste „MENU“ (links unter dem Display) drücken
2. mit den Pfeiltasten (rauf/runter) bis zur Auswahl „Zähler“
3. Pfeil nach rechts drücken, um auf „Gedr. Seiten“ zu gelangen
4. der Zähler wird angezeigt

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Pfeil nach rechts drücken bis „Service“ angezeigt wird
- b) Pfeil rauf oder runter drücken bis „Statusseite drucken“ erscheint
- c) „OK“ betätigen und ein „?“ erscheint
- d) erneut „OK“ drücken und die Statusseite wird ausgedruckt

Zähler	
Druckseiten	3861
Papierformat	
A4	3861
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	0
Statement	0
Andere1	0
Andere2	0

