



# UTAX

# P-4020



1. Taste „Zähler“, links unter dem Display, betätigen und der Zähler („Gesamt“) wird angezeigt

Alternativ kann der Zählerstand auch folgendermaßen Ausgedruckt werden:

- a) Taste „Menü“ drücken
- b) Mit den Pfeiltasten bis „Listenausdrucke“ und Pfeil nach rechts wählen
- c) Weiter bis „Statusseite drucken“, um die Zählerseite auszudrucken



Zähler	
Druckseiten	3861
Papierformat	
A4	3861
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	0
Statement	0
Andere1	0
Andere2	0