



UTAX

P-C3061dn



1. zunächst die Taste „Menü“ (links unterhalb des Displays) betätigen
2. mit den Pfeiltasten bis „Zähler“ und mit „OK“ (oder Pfeil nach rechts) bestätigen, um die Zählerstände anzeigen zu lassen

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste „Menü“ (links unterhalb des Displays) betätigen
- b) mit den Pfeiltasten bis „Listenausdrucke“ und Pfeil nach rechts drücken (oder „OK“)
- c) weiter bis „Statusseite drucken“ und bestätigen

Standard-Codesatz:		IBM PC-8		
Zähler	Farbe	S/W	Gesamt	
Druckseiten	6493	4250	10743	
Papierformat				
A4	6493	4250	10743	
B5	0	0	0	
A5	0	0	0	
Folio	0	0	0	
Legal	0	0	0	
Letter	0	0	0	
Statement	0	0	0	
Andere1	0	0	0	
Andere2	0	0	0	
Duplex	Simplex	2-auf-1	4-auf-1	1-auf-1
0	10743	0	0	10743

