




WF-C5890



1. zunächst mittig im Display mit dem Pfeil auf die zweite Seite blättern
2. auf das Zahnradsymbol „Einstellungen“/“Settings“ klicken
3. zur Anzeige der Zählerstände „Druckzähler“ auswählen und Zähler ablesen

Für einen Zählerausdruck im Menüpunkt „Druckerstatus/Drucken“ wählen; anschließend „Druckerstatusblatt“ und „Nutzungsverlaufsblatt“ und den Druck bestätigen.

Nutzungsverlauf
Erstmaliger Druck: 2021/10/01

Anzahl Seiten
<< Nach Funktion sortiert >>
Gesamtanzahl Seiten: 6
Gesamtanzahl Farbe-Seiten: 0
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten: 2

Gesamtanzahl S&W-Seiten: 6
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten: 4