

## **AM-C5000**





- 1. zunächst auf das Zahnradsymbol im Display klicken (Settings/Einstelllungen)
- 2. zur Anzeige der Zählerstände "Druckzähler" auswählen und Zähler ablesen

Für einen Zählerausdruck im Menüpunkt "Druckerstatus/Drucken" wählen; anschließend "Druckerstatusblatt" und "Nutzungsverlaufsblatt" und den Druck bestätigen.

Nutzungsverlauf

Erstmaliger Druck:2021/10/01

Anzahl Seiten

<< Nach Funktion sortiert >>

Gesamtanzahl Seiten:6

Gesamtanzahl Farbe-Seiten: 0

Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten:2

Gesamtanzahl S&W-Seiten:6
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten:4