

Sharp BP-70C36





1. Wählen Sie im unteren Bereich des Displays den Button "Gesamtzählung", zur Anzeige der Zählerstände (jeweils S/W gesamt und Vollfarbe gesamt), anklicken

Alternativ können die Zählerstände folgendermaßen ausdruckt werden:

- a) im unteren Bereich des Displays auf "Einstellungen"/"Settings" gehen
- b) anschließend auf den 1. Reiter "Status"
- c) links im Menü auf "Gesamtzählung"
 - den Druck, mittig des Bildschirms, bestätigen LINE DRUCKER X Einstellungen Abbrechen Administrator-Login für System Status > samtzählung Geräteidentifikation Gesamtzählung Gesamtzählung Drucken 2021/10/11 14:51:29 Aktualisierte Uhrzeit: Gesamtzählung Zählernummer Firmware-Version Vollfarbe 108 Aus-/Einschalten Zweifarbig Datenliste Liste für Administrator